

Kom i gång-guide för bredband med wifi-router

I den här guiden visar vi dig hur du kopplar in och kommer igång med din wifi-router i tre enkla steg.

Det spelar ingen roll om du ansluter via fiber, stadsnät med medieomvandlare, mobilnätet med ytermottagare eller via telejacket. Guiden täcker alla bitar.

Innan du börjar behöver du packa upp och ha all utrustning redo!

Guidens innehåll:

1. Inkoppling av nätverkssladdar
2. Inkoppling av strömsladd och uppstart
3. Anslut trådlöst eller med nätverkssladd

1

Koppla in din utrustning

Fiber

- Sätt den medföljande nätverkssladden från routerns WAN-uttag till det inkommande fiberuttaget


Stadsnät med medieomvandlare

- Sätt den medföljande nätverkssladden från routerns WAN-uttag till din medieomvandlare


Telejack

- Sätt teleproppen i ditt telefonjack och anslut sladden till routerns grå port

Sätt sedan in strömsladden från ett eluttag till routern.




Fiberuttag



Medieomvandlare
(stadsnät och fiber)




Första
telejack



Starta din router

Starta routern och vänta i upp till 15 minuter. Första gången du startar tar det lite extra tid. Allt kopplas upp och synkas - gå vidare till nästa steg medan du väntar.

En indikation på att det fungerar är att "internet-lampan" (exempelvis en jordglob) på framsidan av routern lyser eller blinkar grönt.




Anslut till din router

Anslut trådlöst

På routern sitter en klisterlapp med ditt nätverksnamn (Network Name) och lösenord (Wireless key) som du behöver för att logga in på ditt wifi och surfa trådlöst.

Anslut med nätverkssladd

Koppla in en nätverkssladd från någon av routerns LAN-portar till din dator.



Klar!

Nu är det bara att börja surfa!